

## Instruções de Operação

- \* Para recarregar conecte o cabo para recarga à entrada DC 5V do aparelho e a outra extremidade ao carregador bivolt (incluso) ou à porta USB de um computador. Observação: Não possui indicação de recarga. Após feita a conexão, aguarde o tempo abaixo.
- \* Tempo de recarga: 3 a 5 horas via computador ou carregador bivolt.
- \* Até 9 horas de reprodução (de acordo com volume e o modo em execução).
- \* Reproduz arquivos de música no formato Mp3 através de um cartão SD/MMC ou USB (máximo 2GB).
- \* Selecione a chave ON/OFF para ligar/desligar.
- \* Para remover qualquer mídia (SD/MMC / USB / AUX ),primeiramente interrompa a reprodução.
- \* Não é necessário selecionar as opções SD/MMC ou USB, o aparelho lê automaticamente a última mídia inserida.
- \* Pressione e segure a tecla "VOL +" para aumentar o volume.
- \* Pressione e segure a tecla "- VOL" para diminuir o volume.
- \* Pressione a tecla "ANT" para retornar a música anterior.
- \* Pressione a tecla "PROX" para acessar a próxima música.
- \* Pressione a tecla "Play/Pausa" para reproduzir/pausar uma música.
- \* Pressione a tecla "MODO" para alternar entre os modos SD/MMC, USB, FM, Auxiliar.
- \* Na função FM, pressione a tecla "ANT ou PROX" para sintonizar automaticamente uma estação FM.
- \* Na função entrada de áudio, conecte o cabo P2/P2 (incluso) na entrada auxiliar (LINE IN) do produto e a outra extremidade no computador/ Notebook.
- \* Na função entrada de áudio, conecte o cabo P2/P2 (incluso) na entrada auxiliar (LINE IN) do produto e a outra extremidade ao celular (adaptador disponível para alguns modelos), Mp3, Mp4, Mp5 e outros modelos de players.
- \* Através do controle remoto, na função FM, pressione a tecla "SCN" para iniciar uma busca automática e salvar as estações encontradas.
- \* Através do controle remoto, na função entrada de áudio, pressione a tecla "Power" (de cor vermelha) para desligar o display da parte frontal do produto.
- \* Através do controle remoto, utilize o número das teclas para selecionar uma música desejada.
- \* Através do controle remoto, utilize a tecla "EQ" para selecionar uma dentre as opções de equalização disponíveis.
- \* Através do controle remoto, pressione e segure a tecla ◀ ou ▶ para acessar a pasta anterior ou seguinte.
- \* Através do controle remoto, utilize as demais teclas para alternar entre os modos SD e USB, aumentar/diminuir volume, iniciar/pausar a reprodução dentre outros.
- \* Através do controle remoto, pressione a tecla RPT para repetir uma música.
- \* Através do controle remoto, pressione a tecla ✖ para ativar/desativar o som.

## Termo de Garantia

A DL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA garante este aparelho e acessórios por 90 dias (03 meses), de acordo com o estabelecido no art.26, inciso II do código de defesa do consumidor, contra defeitos de fabricação ou de componentes, contados a partir da data da emissão da Nota fiscal de compra do mesmo. Esta garantia limita-se a consertos e reajustes no aparelho por pessoal técnico da DL.

Despesas com embalagem e transporte em caso de defeito correm por conta do cliente.

O conserto do aparelho não prolongará o prazo de garantia estabelecido neste termo ficando sem efeito sob as seguintes condições:

- a) Após o término do prazo de garantia, contado a partir da emissão da Nota fiscal;
- b) Por defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc;
- c) Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, riscos ou qualquer outro acidente de ordem física;
- d) Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não autorizada.
- e) Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação.

Produto:

Modelo:

Nº da Nota Fiscal:

Data da compra:

Proprietário:

Vendedor:

Este termo de garantia não pode ser reproduzido.  
Válido com o carimbo da loja.